お客様各位

進電テクノロジー株式会社 〒812-0897 福岡市博多区半道橋1 13番465 電話 (092) 414-0301 FAX (092) 414-0307

## 電源分配ブロックカタログの一部内容修正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「電源分配ブロックカタログ」の記載内容につきまして、一部確認の上、内容を見直し、修正いたしました。誠に恐れ入りますが、下記内容をご確認いただき、製品選定にご活用くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

## 修正内容

直結タイプ「BPD、SPD」シリーズの対応ブレーカー表にブレーカーの端子カバーを追加 \*SPD/BPD シリーズと主要ブレーカー間の選定一覧別添付

## SPD/BPDシリーズと主要ブレーカー間の選定一覧

型式	定格容量	適用ピッチ	ブレーカー メーカー	適用プレーカー	適用カバー
SPD25-6*M4(-S)	UL:100[A]以下	25mm	三菱電機	NF63-SV / NF63-HV / NF63-HDV / NF125-CVF / NF125-SVF / NF125-HDV NV63-CV / NV63-SV / NV63-HV / NV125-CVF / NV125-SVF	TCS-05SV3
SPD25-3*M5(-S)	CE:75[A]以下		富士電機	BW32AAG / BW32SAG / BW50AAG / BW50EAG / BW50SAG / BW50RAG / BW100EAG	注1)
SPD30-6*M5(-S)	UL:125[A]以下	30mm	三菱電機	NF63-HRV / NF125-CV / NF125-SV / NF125-HV NV125-CV / NV125-SV / NV125-HV	TCS-1SV3
SPD30-3*M6(-S)	CE:100[A]以下		富士電機	BW125JAG / BW125RAG / BW125HAG	注1)
SPD35-9*M4(-S) SPD35-6*M5(-S) SPD35-5*M6(-S)	UL:150[A]以下 CE:150[A]以下	35mm	三菱電機	NF125-SEV / NF125-HEV / NF125-RV NV125-SEV / NV125-HEV	TCS-2SV3
SPD35L-9*M4(-S) SPD35L-6*M5(-S) SPD35L-5*M6(-S) BPD35-M5R	UL:250[A]以下 CE:250[A]以下	35mm	三菱電機	NF125-SEV / NF125-HEV / NF125-RV NF250-CV / NF250-SV / NF250-SEV / NF250-HV / NF250-HEV / NF250-RV / NF250-UV NV125-SEV / NV125-HEV NV250-CV / NV250-SV / NV250-SEV / NV250-HV / NV250-HEV	TCS-2SV3
BPD35-M5L			富士電機	BW250EAG / BW250JAG / BW250RAG / BW250HAG EW250EAG / EW250JAG / EW250RAG / EW250HAG	BW9BTGA-S□W

注)ブレーカー接続時は、本機器の定格容量を超えないようご注意ください。

注1) 本機器とお使いいただく際にブレーカー端子カバーはお使いいただけません。